RECOMENDACIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Antes de comenzar, asegurarse de apagar completamente la computadora y desconectarla de la corriente eléctrica.
- No utilizar limpiadores específicos ni productos químicos fuertes.
 Estos pueden dañar los componentes electrónicos o dejar residuos perjudiciales.
- Nunca rociar líquidos directamente sobre la placa madre, el teclado o cualquier otro componente. El líquido podría filtrarse y causar daños. En su lugar, humedecer un paño de microfibra con la solución de limpieza y luego limpiar las superficies con cuidado.
- Al manipular componentes, tener cuidado con los bordes afilados.
- Usar los productos de limpieza en un área bien ventilada.

PARTES DE UNA LAPTOP

- Tarjeta Madre
- Microprocesador
- Memoria RAM
- Disco Dura
- Tarjeta de Vídeo
- Tarjeta de Red
- Fuente de Alimentación
- Monitor
- Teclado y Mouse
- Unidad Lectora de Discos



HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO

- Destornilladores y llaves
- Pinzas de Presión
- Pulsera Antiestática
- Pasta Térmica
- Aire Comprimido
- Brocha o cepillo suave
- Limpiador de Contacots



MANTENIMIENTO DE UNA COMPUTADORA

Realizado por:

Daniela Azucena Chinchilla López

Proceso de Mantenimiento

Desmontaje

- Debemos verificar que no este conectado el equipo.
- Quitar los tornillos de la tapadera y colocarlos en un lugar seguro.
- Quitar la tapadera, teniendo cuidado de no dañarla.

Retirar Memoria RAM

 Al momento de quitar la capa, ubicaremos la Memoria Ram y presionamos el anclaje hacia afuera para que así libere el módulo de la memoria.



Retirar el Disipador de Calor

• Debemos verificar que no este conectado el equipo.

0

- Quitar los tornillos de la tapadera y colocarlos en un lugar seguro.
- Quitar la tapadera, teniendo cuidado de no dañarla.



Retirar Unidad de Estado Solida

- Desconectar la parte que vincula el disco con la tarjeta madre.
- Tomarlo con cuidado par así evitar la energía estática.



Limpieza De Los Componentes

Para la limpieza de los componentes:

- Usar una brocha para poder retirar el polvo que pueda haber, siempre teniendo precaución para no dañar otros componentes.
- Tener cuidado al aplicar el limpiador de contactos a los componentes para no sobrepasarse en su aplicación.
- Utilizar aire comprimido en los componentes necesarios como el ventilador y el disipador de calor.
- Colocar nuevamente los componentes en su lugar y verificar que hayan quedado bien y no falte ningún componente o tornillo en caso de que lo lleve.